



## **BRUKER/RENGJØRINGSINSTRUKS FOR JUBILEE SJOKOLADE DISPENSERE.**

### **MIDI SJOKOLADE DISPENSER:**

#### **Plassering/tilkopling.**

Plasser dispenseren på et flatt, stødig bord for å unngå at vannet skvulper over. Dispenseren inneholder vann med temperatur opptil 100 grader C, og alvorlig brannskade kan oppstå ved uforsiktig bruk.

Dispenseren må tilkoples jordet stikkontakt med min. 10 A sikring. Dispenserens effektforbruk er 2000 watt.

#### **Betjening.**

Den frontdekslet kan lett fjernes ved å løfte det rett opp.

- AV / PÅ bryter er plassert i front av dispenseren. Sett bryteren i stilling 1 for å slå dispenseren på. Det anbefales at dispenseren slås av i perioder uten tilsyn, (natt, helger, ferier osv.).
- VASKEKNAPP. Benyttes for å skylle piskekammer, piskeblad og utløpstut rent etter bruk.
- START BRYTER. Denne bryteren betjenes for å servere en kopp varm sjokolade.
- RØDT LYS : POWER ON. Varsler at dispenseren er slått på.
- RØDT LYS :LOW WATER. Varsler at det er for lite vann i vanntanken. Det må etterfylles vann for at dispenseren skal kunne server sjokolade.

#### **Daglig renhold.**

- Før serveringen starter betjenes vaskeknappen, og 2-3 kopper med rent vann kjøres ut for å rense piskekammer og utløpstut.
- Etter dagens servering er avsluttet betjenes vaskeknappen og vann kjøres gjennom piskekammer til vannet er rent.
- Demonter dryppskål og drypprist og vask dette i godt varmt vann. NB!, ikke vask disse delene i oppvaskemaskin.
- Tørk av maskinens front, spesielt området rundt piskekammer.

#### **Ukentlig renhold.**

- Tøm sjokoladebeholderen for sjokolade og rengjør beholder og stempel i godt varmt vann tilsatt 2 % klor. Skyll grundig i varmt vann.
- Demonter piskekammer (drei mot venstre og trekk rett mot deg) og utløpstut og rengjør i varmt vann tilsatt 2 % klor. Skyll grundig i vann.
- Vask området rundt piskeblad grundig med varmt vann.

- Monter delene, og skyll grundig ved hjelp av vaskeknapp før servering starter.
- **NB!**, sjokoladerester på sjokostempel, piskeblad og utløpstut kan medføre at dispenseren ikke fungerer tilfredstillende.

### Innstillinger.

#### Temperatur:

Dispenseren skal holde en temp. i vanntanken på mellom 92 og 96 grader C.. Justeringsskruen for temperatur er plassert i front av maskin, rett over av/på knapp. Justering av temp. kan fortas med en liten skrutrekker. Drei mot høyre for å øke temp., mot venstre for å senke temp.

#### Sjokoladestyrke:

Sjokoladestyrken blir innstilt av representanter for leverandør ved montasje, men det kan være nødvendig å endre denne, f.eks ved endring av koppstørrelse.

Styrkejustering er plassert på høyre side av maskinen, bak et svart deksel, ca. 20 mm i diameter. Fjern dekselet og benytt et langt skrujern (normal sporskrue ca 5 mm ), og drei mot høyre for å øke styrken, mot venstre for å redusere. Husk at Midi sjokoladedispenser har begrensning ved koppstørrelse ca. 2 dl.

Ved endring av sjokoladestyrke er det nødvendig å justere mengden av vann samtidig.

#### Justering av vannmengde:

Vannmengde i koppen justeres dersom sjokoladestyrken endres. For å endre vannmengde fjernes det lille dekselet på maskinens høyre side, (over sjokoladejustering). Benytt samme type skrutrekker som for sjokoladejustering. Drei mot **venstre** (motsatt av sjokoladeregulering) for å øke vannmengde, mot **høyre** for å redusere.

