



Bruker/rengjørings instruks for zengo juicedispensere
EXPRESS 4 VERSJON "EXTRA"



TILKOPLING/PLOSSERING

ELEKTRISK TILKOPLING

Zengo Express juice dispenser må tilkoples jordet stikkontakt 10 amp, 220 V. Forbruk er ca. 600 Watt.

VANNTILKOPLING

Røropplegget som dispenseren skal tilknyttes, må være min. 3/8".

Dispenseren koples til via en 2 m. fleksibel slange med 3/4" slangekopling. (leveres med dispenseren). Det må monteres stengekran (min. 3/8"). lett tilgjengelig for betjening. I tillegg skal det monteres automatisk vannstopppventil, (se avtale om dispenser).

Vannet skal stenges av når dispenseren ikke er i bruk, f.eks. over natten eller i helg.

Min. vanntrykk på tilførselsledning må være 2 bar., mindre vanntrykk kan påvirke maskinens ytelse. Unngå å kople maskinen til grenuttak som samtidig betjener andre store forbrukere, som oppvaskemask. el.



PLOSSERING

Maskinen er avhengig av luftgjennomstrømning, og må plasseres på en vannrett flate med min. 5 cm. fritt rom over og på sidene, og min. 15 cm. fritt rom bak maskinen. Unngå å plassere maskinen tett inntil dispensere / maskiner som utvikler varme.

BETJENING

Av/på bryter er plassert på innsiden av dør. Denne stenger for produktuttak, samt slår av lyset i front. Maskinens kjølesystem forblir på.

4 serveringsknapper er plassert i front av maskin, en for hver konsentratbeholder. Normalt vil maskinen være innstilt på "Push and hold", dvs. drikk serveres så lenge knappen holdes inne.

Innstilling av mengde. Å stille om maskinen fra "push and hold" til å servere en forhånds-innstilt mengde er meget enkelt. Slå maskinen på, lukk døren igjen. På dørrfronten finnes en "flush" knapp, trykk oppe og nede i dette feltet samtidig. (bilde).

Et kort lydssignal vil høres, og man kan nå betjene ønsket serveringsknapp til riktig mengde er nådd. Slipp, og maskinen husker denne mengden til den eventuelt blir nullstilt. Nullstilling skjer ved å betjene "knappene" på nytt, og trykk deretter kort på det aktuelle produktuttak.



Daglig / ukentlig renhold:

Flush/spyle funksjon: På Express Extra modellen finnes en "flush" funksjon.

Flushbryteren er plassert nede på venstre side av døren. (bilde). Trykk inn flushknappen samtidig som du trykker på knappen for uttak. Maskinen flusher vann gjennom utløp og pumpe så lenge knappen holdes inne.

Flushing av alle 4 uttak må utføres hver dag ved avsluttet servering.



SKIFTE AV KONSENTRATBEHOLDERE

Studer tegningen på innsiden av døren

Ta tak samtidig oppe på beholderen og i pumpetut (nozzle). Trekk beholderen rett ut. Gjør rent rundt vanntut og pumpeholder med en ren, fuktig klut. Tørket, gammel juice i dette området kan gjøre bytte av produktbeholder meget vanskelig.

Ta produktet ut av fryseren og la det tine i romtemperatur eller kjøleskap. Påse at konsentratet er helt tint før det settes i maskinen. Rist beholderen kraftig. Ta av plasthetten som dekker pumpetut og påse at merket "push" peker mot deg når beholderen settes inn i maskinen. "styr" pumpetuten på plass på vannuttaket og press beholderen helt inn. Lukk døren igjen og tapp litt produkt slik at pumpen fylles med konsentrat.



RENHOLD

På dispensere som er utstyrt med flushbryter må det å kjøres vann gjennom pumpesystemet hver dag ved avslutning av servering.

I tillegg vaskes pumpeområdet, dør og betjeningsbrytere daglig. Dryppskål og drypprist vaskes i varmt vann, (NB!, skal ikke i oppvaskemaskin.)

En gang for uken taes alle konsentratbeholdere ut av maskinen og kjølekammeret vaskes med en godt fuktig klut. Se etter at vanntuter er rene og fri for produktrester. Bruk en tannstikker eller lignende for å fjerne rester av produkt i pumpeholder, og i vanntuten, hvor der kan bygge seg opp juicerester.

FILTER

På Express 4 er det plassert et stålfiler bak dryppskålen. På Express 2 er det plassert en filtermatte på ryggen av dispenseren.

Minimum hver 14 dag. (eller oftere ved behov) taes filteret av, (trekkes rett opp av holderne), spyles under rent vann og ristes tørt før det settes tilbake på maskinen. Dispenseren er avhengig av god luftilgang for å fungere.

EXPRESS 2



EXPRESS 4

